

# Moldex3D R17 Annealing Simulation considera l'effetto dell'orientamento della fibra all'interno dei risultati di deformazione

La fase di annealing o ricondizionamento, o ricottura, è una parte cruciale del processo di stampaggio delle materie plastiche.

I polimeri semicristallini generalmente cambiano proprietà fisiche quando sono riscaldati a temperature elevate ma inferiori al punto di fusione.

Questi cambiamenti sono legati alle alterazioni della struttura morfologica e indicano che in molti casi che il campione non è in uno stato di equilibrio termodinamico, il prodotto ha forti tensioni interne e quindi può mostrare una certa fragilità.

Quindi il ricondizionamento (annealing) comporta una riorganizzazione della struttura amorfo-cristllina, riportando l'oggetto stampato in una migliore condizione di riducendo lo stress residuo all'interno del pezzo o, quando possibile, eliminando le tensioni interne e l'energia libera.

La fase di annealing o ricondizionamento, o ricottura, è una parte cruciale del processo di stampaggio delle materie plastiche.

Il processo di ricottura riscalda il materiale e lo mantiene a una temperatura specifica per un certo periodo, quindi si raffredda lentamente.

Lo scopo principale è alleviare lo stress residuo. La ricottura viene anche applicata per aumentare la duttilità del materiale e la tenacità del prodotti e generare una microstruttura diversa, più accomodante per le esigenze.

Moldex3D Stress consente agli utenti di osservare i comportamenti di deformazione del prodotto durante il processo di ricottura in un forno caldo.

La simulazione della ricottura fronisce quindi i risultati di spostamento, Von Mises Stress, Shear Stress e i risultati di distribuzione della temperatura in base ai risultati del calcolo di deformazione. (Fig. 1)



Fig. 1 Elenco dei risultati dell'analisi all'EOA (End-Of-Annealing)

### Moldex3D Italia srl

Lecco , Centro Direzionale Le Meridiane, Largo Caleotto 30, Torre B ingresso 29/30 , piano 4° Tel +39 0341 243.554- Cell. +39 345 6844.016 P.IVA. IT03438620134 www.moldex3d.it



Nella versione Moldex3D R17, la simulazione della ricottura considera anche l'effetto della fibra sulla deformazione della geometria in modo da ottenere un risultato più accurato.

La simulazione considera quindi anche l'effetto dovuto alla presenza di fibra ed al suo orientamento.

Passaggio 1: accertarsi che le opzioni Esegui analisi dell'orientamento della fibra siano abilitate nella scheda Flusso / Pacchetto (Risolutore avanzato o Risolutore standard) e nella finestra di comando: Deformazione parametro di calcolo.

Bernent Type	Solver Enhanced-r  Solver Enhanced-r
Fiber-Reinforced Material Option	Customize
V Consider moer onentation effect Micro-mechanics model :	Stabilized calculation
Mori-Tanaka model	Compressible flow Gravitational force : cm/sec^2
Options	Example : ( 0, 0, -980 ) for z-gravity
- Solver parameters :	X: 0 Y: 0 Z: 0
- Max. no. iteration : 50000	
- Convergence tolerance : 5e-005	Multiple time steps output setting :
Remove runner in calculation	- Setting Method: Filling Time (sec)
Consider in-mold constraint effect	+) Filing : 10
Solver acceleration	+ Packing : 3
Consider flow-induced residual stress in warpage analysis.	Estimate required cooling time
Output differential temperature and shrinkage analysis	Predict gate freeze time criterion:
·	Run fiber orientation analysis
	- Particle Tracer
	Particle tracking from : Melt entrance

Fig. 2 Impostazione dei parametri di calcolo della scheda Flusso, Impaccamento e Deformazione

Passaggio 2: il modello di Micro-meccanica predefinito è il modello Mori-Tanaka, ma gli utenti possono scegliere altri modelli se necessario. Il modello di Micro-meccanica della simulazione di ricottura segue l'impostazione della finestra di deformazione (Warp Page) e il tipo di modello può essere verificato dalla funzione nel file log.

Micro-mechanics model :	
Mori-Tanaka model	•
Traditional composite model Halpin-Tsai model	
Mori-Tanaka model	

Fig. 3 Nella selezione del modello di Micro-meccanica sono disponibili tre modelli

### Moldex3D Italia srl

Lecco , Centro Direzionale Le Meridiane, Largo Caleotto 30, Torre B ingresso 29/30 , piano 4° Tel +39 0341 243.554- Cell. +39 345 6844.016 P.IVA. IT03438620134 www.moldex3d.it



Passaggio 3: nella scheda stress, selezionare il tipo di analisi come Annealing. Quindi, eseguire l'analisi Stress-S al termine della simulazione della sequenza di analisi standard completa (CFPCW).



Fig. 4 Impostazione di annealing e avvio dell'analisi dello stress

Nota: gli utenti possono ricontrollare il file di registro (\* .lgs). Registra le impostazioni sincronizzate con la simulazione Warp. (\* .Lgw)



Fig. 5 Le informazioni di ricottura del file di registro (File Log) dello stress

Moldex3D Italia srl Lecco , Centro Direzionale Le Meridiane, Largo Caleotto 30, Torre B ingresso 29/30 , piano 4° Tel +39 0341 243.554- Cell. +39 345 6844.016 P.IVA. IT03438620134 www.moldex3d.it



## Argomento di studio

Due piastre di campionamento, una porta perno e una porta laterale vengono confrontate considerando l'effetto Orientamento fibra e tenendo conto dell'orientamento Casuale (Random) della fibra.

Gli utenti possono ottenere il risultato di spostamento Z al termine della simulazione di ricottura (EOA End-Of-Annealing) come mostrato nella Tabella 1.



La deformazione finale di considerare l'effetto dell'orientamento della fibra è diversa dalla considerazione dell'orientamento casuale della fibra sia nelle piastre del perno che nella piastra laterale.



Tabella 1 Confronto tra due tipi di piastre con orientamento Fibra e orientamento Casuale Fibra (Random Fiber)

### Moldex3D Italia srl

Lecco , Centro Direzionale Le Meridiane, Largo Caleotto 30, Torre B ingresso 29/30 , piano 4° Tel +39 0341 243.554- Cell. +39 345 6844.016 P.IVA. IT03438620134 www.moldex3d.it





La Fig. 6 mostra le curve rilevate dai nodi di misura lungo la direzione e la posizione della freccia rossa. Mostra che l'orientamento della fibra ha un effetto significativo sulla deformazione durante il processo di ricottura.



Fig.6 Rilevamento dello spostamento Z lungo il percorso specificato

Per ulteriori informazioni info@moldex3d.it (GN – Ottobre 2019, prt. 20190081)

#### Moldex3D Italia srl Lecco , Centro Direzionale Le Meridiane, Largo Caleotto 30, Torre B ingresso 29/30 , piano 4° Tel +39 0341 243.554- Cell. +39 345 6844.016 P.IVA. IT03438620134 www.moldex3d.it